detal-dach



Energooszczêdne ocieplenie dwuwarstwowe np

Produkt ROCKWOOL	p³yty wielkowymiarowe w rolce			p³yty 100 / 60 cm	
	TOPROCK	MEGAROCK	DOMROCK	SUPERROCK	ROCKMIN
£¹czna gruboœæ ocieplenia **g** [cm]	22	25	25	22	25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej ³¹czna powierzchnia wlotów powietrza pod okapem winna wynosiæ 0,002, a wylotu w kalenicy lub w œcianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej wed³ug powy¿szego rys. zawsze wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej nad ociepleniem w celu odprowadzenia pary wodnej przenikaj¹cej z pomieszczeñ poddasza.
- Dla unikniêcia zatkania szczeliny montujemy miêdzy krokwiami trójk¹tny ruszt ze sznurka poni¿ej desek lub folii WWK
- Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹, oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

detal-dach



Energooszczêdne ocieplenie dwuwarstwowe np

Produkt ROCKWOOL	p³yty wielkowymiarowe w rolce			p³yty 100 / 60 cm	
	TOPROCK	MEGAROCK	DOMROCK	SUPERROCK	ROCKMIN
£¹czna gruboœæ ocieplenia **g** [cm]	22	25	25	22	25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej ³¹czna powierzchnia wlotów powietrza pod okapem winna wynosiæ 0,002, a wylotu w kalenicy lub w œcianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej wed³ug powy¿szego rys. zawsze wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej nad ociepleniem w celu odprowadzenia pary wodnej przenikaj¹cej z pomieszczeñ poddasza.
- Dla unikniêcia zatkania szczeliny montujemy miêdzy krokwiami trójk¹tny ruszt ze sznurka poni¿ej desek lub folii WWK
- Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹, oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

detal-dach



Energooszczêdne ocieplenie dwuwarstwowe np

Produkt ROCKWOOL	p³yty wielkowymiarowe w rolce			p³yty 100 / 60 cm	
	TOPROCK	MEGAROCK	DOMROCK	SUPERROCK	ROCKMIN
£¹czna gruboœæ ocieplenia **g** [cm]	22	25	25	22	25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej ³¹czna powierzchnia wlotów powietrza pod okapem winna wynosiæ 0,002, a wylotu w kalenicy lub w œcianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej wed³ug powy¿szego rys. zawsze wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej nad ociepleniem w celu odprowadzenia pary wodnej przenikaj¹cej z pomieszczeñ poddasza.
- Dla unikniêcia zatkania szczeliny montujemy miêdzy krokwiami trójk¹tny ruszt ze sznurka poni¿ej desek lub folii WWK
- Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹, oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

detal-dach



W przypadku stosowania p³yt lamelowych FASROCK-L nale¿y u¿ywaæ ³¹czników o du¿ej powierzchni talerzyka dociskowego œrednicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.

detal-dach



detal-dach



Wskazania:
Obróbkê blacharsk¹ nale¿y tak ukszta³towaæ, aby woda nie mog³a przedostaæ siê poza izolacjê, ale by³a odprowadzana do rynny dachowej.
W przypadku stosowania p³yt lamelowych FASROCK-L nale¿y u¿ywaæ ³¹czników o du¿ej powierzchni talerzyka dociskowego œrednicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.

detal-dach



Energooszczêdne ocieplenie dwuwarstwowe np

Produkt ROCKWOOL	p³yty wielkowymiarowe w rolce			p³yty 100 / 60 cm	
	TOPROCK	MEGAROCK	DOMROCK	SUPERROCK	ROCKMIN
£¹czna gruboœæ ocieplenia **g** [cm]	22	25	25	22	25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachówk¹ lub blach¹ fa³dow¹ po³aci montujemy w pasie nad rynn¹ siatkê, tzw. "wróblówkê", jako wlot powietrza, a w kalenicy pod g¹siorem tzw. "szczotkê" jako wylot powietrza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej, czyli ocieplenie mo¿e dotykaæ wysokoparoprzepuszczalnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie wypcha³o jej do góry, bo utrudni to wentylacjê i odbiór pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontr³atê pod pokryciem np. dachówk¹.
- Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹, oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

detal-dach



Energooszczêdne ocieplenie dwuwarstwowe np

Produkt ROCKWOOL	p³yty wielkowymiarowe w rolce			p³yty 100 / 60 cm	
	TOPROCK	MEGAROCK	DOMROCK	SUPERROCK	ROCKMIN
£¹czna gruboœæ ocieplenia **g** [cm]	22	25	25	22	25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachówk¹ lub blach¹ fa³dow¹ po³aci montujemy w pasie nad rynn¹ siatkê, tzw. "wróblówkê", jako wlot powietrza, a w kalenicy pod g¹siorem tzw. "szczotkê" jako wylot powietrza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej, czyli ocieplenie mo¿e dotykaæ wysokoparoprzepuszczalnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie wypcha³o jej do góry, bo utrudni to wentylacjê i odbiór pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontr³atê pod pokryciem np. dachówk¹.
- Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹, oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

detal-dach



Energooszczêdne ocieplenie dwuwarstwowe

Produkt ROCKWOOL	p³yty wielkowymiarowe w rolce			p³yty 100 / 60 cm	
	TOPROCK	MEGAROCK	DOMROCK	SUPERROCK	ROCKMIN
£¹czna gruboœæ ocieplenia **g** [cm]	22	25	25	22	25

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachówk¹, w po³aci montujemy w pasie nad rynn¹ siatkê, tzw. "wróblówkê", jako wlot powietrza, a w kalenicy pod g¹siorem tzw. "szczotkê" jako wylot powietrza.

UWAGA!
- Konstrukcja po³aci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej, czyli ocieplenie mo¿e dotykaæ wysokoparoprzepuszczalnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie wypcha³o jej do góry, bo utrudni to wentylacjê i odbiór pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontr³atê pod pokryciem np. dachówk¹.
- Foliê paroizolacyjn¹ montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. ³azienk¹, WC i kuchni¹, oraz w pomieszczeniach o ciœnieniu rzeczywistym pary wodnej powy¿ej 13 hPa, zaœ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

NAZWA PROJEKTU; Oœrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób niepe³nosprawnych w Radwanowicach, dzia³ka nr 236/3, Gm. Zabierzów

INWESTOR Fundacja Anny Dymnej " Mimo Wszystko "
ul. Balicka 12A/5B 30 - 149 Kraków

TRESC RYSUNKU Detale budowlane

PROJEKTANT mgr in¿. arch. Piotr Sobañski Nr upr. UAN 322/87
SPRAWDZAJ¥CY mgr in¿. arch. joanna Sobañska Nr upr. RP-Upr. 450/94

ADRES INWESTYCJI; Radwanowice, dzia³ka nr 263/3 Gm. Zabierzów

BRAN¯A: Architektura Faza P.W. DATA 02. 2008. RYS NR 103